

The N-GAGE logo is positioned in the upper right quadrant. It features a stylized 'N' in red, followed by a dot and the word 'GAGE' in white. The background of the entire page is a dark grey with a complex, concentric grid pattern that creates a sense of depth and perspective, resembling a tunnel or a digital space. A horizontal line with a red and orange gradient runs across the middle of the page, separating the header from the main content area.

N·GAGE

Issue 1

WWW.N-GAGE.COM

9356450

QUICK GUIDE VOOR NOKIA MODEM OPTIENS

NOKIA

Copyright © 2003 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en N-Gage zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



© 1998-2003 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2003 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com).

Inhoud

Inleiding	1
Nokia Modem Options installeren	1
Na de installatie	2
Uw Nokia N-Gage met een PC verbinden	3
De telefoon als modem selecteren	4
Nokia Modem Options starten	5
Nokia Modem Options verwijderen	6
Belangrijke veiligheidsopmerkingen	7

Inleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het product voor meer instructies over het gebruik, de verzorging en onderhoud van het product inclusief belangrijke informatie aangaande veiligheid.

Met Modem Setup worden de volgende onderdelen op de computer geïnstalleerd:

- Nokia N-Gage-stuurprogramma's voor gegevens- en faxmodems, waarmee u de telefoon als modem kunt gebruiken bij gegevens- en faxoproepen
- Nokia Modem Options, waarmee u de opties voor de gegevensoproepen die u doet kunt instellen

Nokia Modem Options kan worden uitgevoerd op Windows 98 SE/ME/2000/XP en ondersteunt het Bluetooth DUN- en FAX-profiel.

Nokia Modem Options installeren

1. Klik in het hoofdmenu voor cd-rom op **Software** en klik vervolgens op **Nokia Modem Options.exe**.

2. Volg de instructies op het scherm.

U hebt geen cd-rom:

1. Download het installatiebestand (Setup.exe).

2. Ga naar de directory waar u het bestand hebt neergezet en dubbelklik op het bestand.

3. Volg de instructies op het scherm.

Na de installatie

Controleer de geïnstalleerde modems door in het **Configuratiescherm** te dubbelklikken op **Nokia Modem Options**. In het venster met geïnstalleerde Nokia-modems worden alle geïnstalleerde hogesnelheidsmodems van Nokia weergegeven. Als de Nokia N-Gage (Bluetooth) niet als modem in de lijst wordt weergegeven, dient u deze handmatig te installeren.



Opmerking: als u een andere compatibele Nokia-telefoon gebruikt, selecteert u stuurprogramma's met het juiste modelnummer van de vier cijfers van die telefoon.

De Bluetooth-modem toevoegen:

1. Activeer het profiel voor **Externe toegang** van de Bluetooth-software van Windows. Activeer Bluetooth op de telefoon en maak verbinding tussen de telefoon en de pc. Raadpleeg voor meer informatie over het verbinden van de telefoon met de computer het hoofdstuk Uw Nokia N-Gage met een pc verbinden.
2. Open het **Configuratiescherm** en selecteer **Telefoon- en modemopties**.
3. Selecteer onder **Telefoon- en modemopties** het tabblad **Modems**. Klik op **Toevoegen...**
4. Selecteer in het dialoogvenster **Nieuwe modem installeren** de optie **Modem niet detecteren. Ik selecteer zelf een modem**. Klik op **Volgende**.
5. Selecteer **Nokia** in de lijst **Fabrikanten**. Selecteer in de lijst **Modellen** de modem die u wilt installeren. Klik op **Volgende**.

6. Selecteer de optie **Geselecteerde poorten**. Selecteer in de lijst de COM-poort waarop u de modem wilt installeren. Klik op **Volgende**.
7. Als een dialoogvenster wordt weergegeven waarin wordt gemeld dat er geen digitale handtekening is aangetroffen, leest u de opmerking. Klik op **Ja** om de installatie voort te zetten of op **Nee** om de installatie af te breken.

Als u de installatie hebt voortgezet, wordt de Nokia N-Gage (Bluetooth) nu als modem weergegeven in de lijst met geïnstalleerde Nokia-modems onder Nokia Modem Options in het Configuratiescherm.

Uw Nokia N-Gage met een PC verbinden

1. Controleer of er een Bluetooth-kaart in de pc-kaartsleuf is geplaatst en of de Bluetooth-software is geïnstalleerd.
2. Activeer de Bluetooth-verbinding op de telefoon. Ga naar **Menu**, open de map **Tools** en selecteer **Bluetooth**. Als u voor het eerst Bluetooth gebruikt, wordt u gevraagd de telefoon een Bluetooth-naam te geven. Geef een naam op (max. 30 letters) of gebruik de standaardnaam 'Nokia N-Gage'. Selecteer vervolgens Bluetooth **Aan**.
3. Activeer het DUN- of FAX-profiel in de Bluetooth-software. Activeer vervolgens het opsporen van apparaten vanuit de Bluetooth-software. Als u meer informatie wilt over hoe u deze taken moet uitvoeren, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de Bluetooth-software.
4. Als u de Nokia N-Gage voor het eerst via een Bluetooth-verbinding met de pc verbindt, moet u de apparaten koppelen. Om de apparaten te koppelen moet u een wachtwoord voor beide apparaten opgeven. Maak uw eigen wachtwoord (1-16

tekens lang, numeriek) en geef hetzelfde wachtwoord voor telefoon en pc op wanneer u hierom wordt gevraagd. Dit wachtwoord wordt slechts eenmaal gebruikt. U hoeft het niet te onthouden. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de Nokia N-Gage gamedeck.

5. Machtig de verbinding tussen de Nokia N-Gage en de pc. Selecteer **Ja** als het verbindingsverzoek op het scherm van de telefoon verschijnt. U kunt de pc machtigen, wat inhoudt dat de verbinding tussen de telefoon en de pc wordt gemaakt zonder afzonderlijke machtiging. Ga hiervoor naar de weergave **Gepaarde apparaten** op de telefoon, blader naar het apparaat en selecteer **Opties**. Selecteer **Geautoriseerd**.
6. Selecteer in Nokia Modem Options het juiste Bluetooth-modem voor de telefoon en kies de verbindingsopties die passen bij het door u gewenste modemgebruik. Klik ten slotte op OK.
7. De verbinding is nu gereed.



Opmerking: tijdens de installatie worden de stuurprogramma's voor de Nokia N-Gage-gegevens- en faxmodem automatisch geïnstalleerd.

De telefoon als modem selecteren

U kunt de telefoon met een aantal commercieel beschikbare toepassingen voor gegevens- en faxcommunicatie gebruiken. Als u een gegevens- of faxtoepassing configureert, moet u de telefoon (Nokia N-Gage, Bluetooth) als modem selecteren.



Opmerking: omdat Bluetooth-apparaten communiceren met radiogolven, hoeven de telefoon en het andere Bluetooth-apparaat niet op elkaar te zijn gericht. De twee apparaten moeten zich binnen een afstand van 10 meter van

elkaar bevinden, hoewel de verbinding kan worden verstoord door obstakels zoals muren of andere elektronische apparatuur. Mogelijk zijn er beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-apparaten. Neem hiervoor contact op met de plaatselijke autoriteiten.

Nokia Modem Options starten

U kunt Nokia Modem Options starten in het Configuratiescherm:

Klik op de knop **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.

Dubbelklik in het **Configuratiescherm** op **Nokia Modem Options**.

U kunt de instellingen voor gegevensoproepen zelfs wijzigen als de telefoon niet met de computer is verbonden. Raadpleeg Nokia Modem Options Help voor informatie over het instellen van deze opties.



Opmerking: GPRS is een technologie waarmee mobiele telefoons kunnen worden gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gegevens via het mobiele netwerk. Voor het gebruik van GPRS-services moet uw netwerk de GPRS-technologie (General Packet Radio Service) ondersteunen en moet u zich voor deze service hebben aangemeld. De prijs van GPRS-services kan afwijken van de prijs van normale GSM-gegevensservices. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.



Opmerking: u kunt alleen GSM-services voor hogesnelheidsgegevens gebruiken als uw netwerk HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) ondersteunt en als u op deze service bent geabonneerd. Aan het gebruik van GSM-services voor hogesnelheidsgegevens kunnen hogere kosten verbonden

zijn dan aan normale GSM-gegevensservices. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Nokia Modem Options verwijderen

1. Klik op de knop **Start**, wijs **Instellingen** aan en klik op **Configuratiescherm**.
2. Dubbelklik op **Software**.
3. Selecteer op het tabblad **Installeren en verwijderen Nokia Modem Options** in de lijst met toepassingen die kunnen worden verwijderd.
4. Klik op **Toevoegen/Verwijderen...**
5. Volg de aanwijzingen in het venster totdat de programmabestanden zijn verwijderd.

Belangrijke veiligheidsopmerkingen

De veiligheidsinstructies in de gebruikershandleidingen van uw telefoon en computer zijn ook van toepassing als dit product in combinatie met de telefoon wordt gebruikt.

Zorg ervoor dat u reservekopieën van alle belangrijke gegevens maakt om mogelijk gegevensverlies of wijzigingen te voorkomen.

Installeer alleen software van bronnen die voldoende bescherming bieden tegen schadelijke software.